


# adamo

**Adamo Lábtartó - Használati útmutató**  
**Adamo footholder - Operating Instructions**  
**Opierka nôh Adamo - Návod na používanie**



HU

Az Adamo lábtartó ergonomikus kialakítással a kicsi lábak kényelméért.

Használati utasítás: A patentok segítségével az oldalsó rudakra helyezzük a lábtartót. A lábtartó mindkét oldalán két-két patent található, amellyel lábtartó magasságát állíthatjuk. Az alapbeállítás, a hinta alsó részének meghosszabbítása.

Fontos, hogy a lábtartót úgy helyezze a hintára, hogy a gyermek ne férhessen a patentokhoz! A patentok a hinta külső része felől legyenek becsatolva (mellékelt ábra szerint).

Kérjük, ne engedje gyermekeinek, hogy a patentokkal játszon, szájába vegye, mert fulladás veszélyt okozhat.

A hintában már ülő gyermekek csak az alvás ideje alatt használhatják a lábtartót, felnőtt felügyelete mellett. Tisztítása: A lábtartó mosószáokban, összecsatolt állapotban 30°C fokon (kímélő mosó programon) mosható! Anyaga: 100% pamut

EN

Adamo footholder with ergonomic design for the comfort of tiny feet.

Operating Instructions: Place the footholder on the side bars with the help of the snap fasteners. There are two snap fasteners on both sides of the footholder to adjust the height of the footholder. The default setting is for the extension of the lower part of the swing.

It is important to place the footholder on the swing so that the child cannot reach the snap fasteners. The snap fasteners should be fastened from the outside of the swing (as shown in the attached figure).

Please do not allow your child to play with the snap fasteners or to put them in their mouth as it may cause choking.

Children who can already sit in the swing should only use the footholder during sleep, under adult supervision.

Cleaning: The footholder can be washed in a washing bag, in a closed state, at 30 °C (use a gentle washing program).

Material: 100% cotton cover, polyester filling

SK

Opierka nôh Adamo s ergonomickým tvarom pre pohodlie detských nožičiek.

Návod na použitie: Opierku nôh umiestnite na bočné tyče pomocou stláčacích gombíkov. Na oboch stranách opierky na nohy sú po dva ks stláčacích gombíkov, ktorými môžete nastaviť výšku opierky. Základné nastavenie je predĺžením dolnej časti hojdačky.

Je veľmi dôležité, aby ste opierku nôh umiestnili na hojdačku tak, aby dieťa nemal prístup k stláčacím gombíkom! Stláčacie gombíky majú byť zapínané na vonkajšej strane hojdačky (podľa priloženého obrázku).

Nedovoľte, aby sa vaše dieťa hralo so stláčacími gombíkmi, alebo si ich dávalo do úst, pretože môžu spôsobiť udusenie.

Deti, ktoré už v hojdačke sedia, opierku nôh smú používať len počas spánku, pod dohľadom dospeljej osoby.

Čistenie: Opierku na nohy môžete prať v práčke, vo vrecúsku na pranie, pri 30°C, v zloženom stave (šetrným programom)!

Materiál: 100% bavlnený potah, polyesterová výplň