

ADAMO-HAMMOCK

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

(Későbbi felhasználás céljából megőrzendő)

FONTOS INFORMÁCIÓK!

I.

SÚLYHATÁR/KORHATÁR

Az ADAMO hinta 0-3 éves korig, maximum 15 kg-ig használható

FEKVŐ BABA

Amennyiben a függőhintát használó gyermek még nem képes önállóan ülni, a függőhintát vízszintes helyzetbe állítva a lábak számára kialakított nyílások (F) lezárásával kell használni. Ehhez a hinta párnáját úgy kell a rögzítőpontokhoz kötni, hogy az a lábaknak kialakított nyílásokat az takarja.

A hintában található biztonsági hevedert, a párnán levő nyílásokon vezessük át, és a baba méretének megfelelően beállítva csatoljuk be. Ügyeljünk arra, hogy ne legyen kellemetlenül szoros!

Figyelem!

A hinta és a talaj közötti szükséges minimális távolság, amennyiben a hintát fekvő állapotban használjuk: legyen minimum 50 cm!

HA A GYERMEK MÁR ÁTFORDUL

Amennyiben a gyermek már képes átfordulni, abban az esetben a függőhintát változatlanul vízszintes helyzetben használva a lábrésznél lévő nyílásokat (F) szabaddá téve a gyermek lábait a hintába helyezéskor combtőig ki kell húzni a nyílásokon. Így a gyermek súlypontja a hinta elejébe helyeződik át.

Kérjük, a párna alsó részének hátra hajtásakor fűzze újra a biztonsági heveder alsó részét.

Mindig használja a hintában található biztonsági hevedert a gyermeke biztonsága érdekében.


A hinta magasságát mindig úgy állítsuk be a már ülni tudó gyerekek esetén, hogy lábaik ne érinthessék a talajt.

FIGYELEM! A kötélzetet megbontani, szétszedni TILOS!

adamo

ÖSSZESZERELT HINTA RAJZA:

1. ábra



adamo

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Helyezze a fa rudakat a függőhintán erre a célra kialakított zsebekbe. Minden rúd egyik oldala enyhén lekerekített és az itt található furatok finoman csiszoltak. A rudak ezen oldala nézzen felfelé.


2. A rudakat úgy helyezze el, hogy a kisebbek alulra, a nagyobbak pedig felülre kerüljenek.

3. Fűzze át a A1, A2 illetve B1 és B2 jelzésű köteleket a képen látható módon először a nagyobb majd a kisebb méretű fa rudakon található furatokon.

Figyelem! A keresztrúd (K) az 1-es ábrán látható módon a rövidebb rúddal párhuzamos.

4. Miután a köteleket átfűzte a fa rudakon, kössön 4 csomót a kötelek végére úgy, hogy a csomók a kötelek végétől minimum 5 centiméterre helyezkedjenek el. (CS) 2. ábra

2. ábra



A gyermek súlya megszorítja a csomót, így az nem tud magától kilazulni vagy kibomlani.

Felfüggesztés után az alsó 4 csomót úgy állítsuk be, hogy hinta rudazata felfüggesztés után üres állapotban vízszintesen álljon, a földtől minimum 50 centiméterre fekvő gyermek esetén, ülni tudó gyerek esetén, pedig úgy, hogy lábai ne érjenek le a földre.

Utolsó lépésként a párnát helyezze a függőhintába. A hintán található biztonsági hevedereket a baba méretének megfelelő lyukakon vezesse át a párnán! Ügyeljünk arra, hogy ne legyen kellemetlenül szoros! Következő lépésként a hinta párna alsó és felső részét rögzítse a (4db) megkötők segítségével attól függően, hogy a gyermek képes-e már átfordulni.

LÁSD Felhasználói kézikönyv I. pontjában leírt módon.

Kérjük, ne engedje, hogy a gyermeke az övvel játsszon, vagy a szájába vegye!

A FÜGGŐHINTA FELFÜGGESZTÉSE

A felfüggesztéshez szükséges kiegészítőket nem mellékeljük a függőhintához, mert ezen kiegészítők helyes kiválasztása függ a gyermek súlyától (rugó 0-10 kg-ig, illetve 10-15 kg-ig) valamint attól, hogy milyen felületre lesz felfüggesztve a hinta (fa vagy beton), ennek megítélése minden esetben a vásárló felelőssége. Amennyiben a mennyezetre való felfüggesztés nem megoldható ajánljuk a függőhinta állvánnyal történő használatát. Minden kiegészítőnk elérhető a weboldalunkon: adamohammock.com

Figyelem: A hintahorog felrögzítéséhez a mennyezetbe minden esetben hívjon szakembert! A hintahorog helyes rögzítése minden esetben a vásárló felelőssége.

3. ábra



Ajánlott méretek:
Keresztmetszet: 10mm
Hosszúság: 160 mm


IV.

FELFÜGGESZTÉS HELYES SORRENDJE

1. HUROKKAL

Ez a felfüggesztési módszer lehetővé teszi a függőhinta rögzítését gerendákhoz, lépcsőkorlátokhoz, faágakhoz stb. Hurokkal történő rögzítéshez pótkötél/ heveder szükséges, mely weboldalunkon: adamohammock.com vásárolható meg. A rögzítő hevedert a 4. ábrán látható módon hurkolja át a gerendán, majd az egyik végén található L1 karabínérhez csatlakoztassa a heveder másik végét is.

Mielőtt zárná a karabínert, csatlakoztassa a hinta fő- kötéletén lévő H hurkot is az L1-be. A felfüggesztés további helyes sorrendjét LÁSD: 2. Rugóval résznél



4. ábra

2. RUGÓVAL

Biztonsági figyelmeztetés: 6 hónap aktív használat után a rugó cseréje kötelező!
A rugó tartozéka a biztonsági hevederrel ellátott rugótakaró. A rugótakarót ne távolítsa el a rugóról, a rugó csak a rugótakaróval együtt használható!
A rugó az Adamo bébihintákhoz készült, ezért használata kizárólag ezekhez a hintákhoz ajánlott. Újszülött kortól 10 kg-ig illetve 10-15 kg-ig használható. A súlykorlát felett használata tilos.


2.1. A rugó használata plafonos felfüggesztés esetén:

- A C1 elem zárjának kicsavarását követően távolítsa el a főkötélzetet a karabínerből, majd fűzze rá a rugó szabadon álló végét, illetve a rugó- takaró biztonsági heveder részét. Ezt követően pedig csavarja vissza a zárat.
- A rugó ellentétes végén található menetes láncszemet csavarja ki, majd fűzze rá a korábban eltávolított főkötélzetet (a korábban a C1 elemhez történő csatlakozás szerint).
- Ezt követően a kötélt H végét akassza fel a kampóra.
- Helyes sorrend felülről lefelé: kampó, H-hurok, rugó és rugótakaró (Rt) (a biztonsági heveder mindkét felének rögzítése kötelező!), C1 karabíner


2.2. A rugó használata Adamo hintaállvánnyal:

- Távolítsa el a rugó végén lévő kis menetes láncszemet (C2).
- Akassza a rugó szabadon álló végét (R) és a rugótakarót (Rt) az állványon lévő (C3) karabínerre.
- Távolítsa el A C1 menetes láncszemből a hintához tartozó fő kötélt (M), majd akassza a rugó (R) és a rugótakaró (Rt) másik végét a C1 láncszembe. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rugót és a rugótakarót is megfelelően rögzítette, valamint a C1 elem csavarját is visszazárta.

5.ábra



6. ábra



V.

A FÜGGŐHINTA MAGASSÁGÁNAK BEÁLLÍTÁSA

A függőhinta magasságát a kötéltzenen található magasságállító alkatrész fel-le irányba történő mozdításával lehet beállítani. (1. ábra M alkatrész)

VI. ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mosás előtt oldja ki a fa rudak alatt található csomókat (4 db), és távolítsa el a fa rudakat a textil huzatból. A párnát és a hintahuzatot minden esetben kézzel 30 fokon kell mosni, mosás után ne csavarja ki ne centrifugázza. A szövet zsugorodásának mértéke maximum 6 %. Száradás után az összeszerelési útmutató szerint szerelje össze újra a hintát. Figyelem: a kötélzetet szétbontása tilos, ne mossa ki a kötélzetet!

VII.

FIGYELMEZTETÉS:

Az alábbi figyelmeztetések, vagy összeszerelési útmutató figyelmen kívül hagyása életveszélyes helyzeteket, vagy súlyos testi sérüléseket okozhat.

- A gyermeket mindig a hátára fektesse a függőágyba, ne az oldalára vagy a hasára!
- A függőágyhoz tartozó rögzíthető párnán kívül ne helyezzen plusz párnát, takarót a belső részbe, a fulladásveszély elkerülése érdekében!
- A függőhinta kizárólag otthoni használatra készült!
- Soha ne hagyja a gyermeket a hintában felügyelet nélkül!
- Ne függesszük fel a hintát kemény padlózat (beton, aszfalt) fölé!
- Rendszeresen ellenőrizze a felfüggesztési pontokat (karabiner, rugó, kampó)!
- A függőhintát ne hozzuk lengésbe, ha nem áll rendelkezésre elegendő tér, és fennáll bármilyen tárgyval az ütközés veszélye!
- Ne használjuk a függőhintát, ha a gyermek testsúlya meghaladja a 15 kilogrammot!
- Ne lógasson zsinórokat a gyermek fölé!
- Úgy függesszük fel a hintát, hogy két méteres körben lehetőleg ne legyen semmi!
- Ne hozza lengésbe a hintát, ha az ajtókeretre van felszerelve, illetve ha a lépcsők túlzottan közel helyezkednek el!
- Ne hozza lengésbe a hintát, amennyiben állvánnyal használja. Az állvány, tartó funkciót lát el a bölcsős időszakra. Hintázásra nem alkalmas!
- Ne hagyja, hogy gyermeke a biztonsági övvel játsszon!
- Mielőtt a gyermeket a függőhintába helyezi, súlypróbával ellenőrizze az összekapcsolás helyességét és a teherbírást!
- Mielőtt a gyermeket a függőhintába helyezi, ellenőrizze, hogy a függőhinta összeszerelése hibátlan!
- Ne engedje, hogy a kisgyermek felügyelet nélkül játsszon a függőhinta közelében!
- A függőhintát ne tegye ki sugárzó hőnek, és ügyeljen a tűzvédelmi előírások betartására!
- Tűző napon a hintába gyereket behelyezni és elaltatni tilos!
- Soha ne altassa éjszaka gyermekét a hintában!
- Ha nem használják a hintát, az akadálymentes forgalom érdekében vegye le a hintát!

adamo